



LED-Signal

Akustisches Signal*

Bedeutung

Was soll ich tun?

GRÜNE LED

GUTHABENSTATUS

Leuchtet-ON	Kein akustisches Signal 3 kurze akustische Signale	Benutzer- Guthaben OK Benutzer-Guthaben gering	Keine Aktion notwendig
Kurzes Aufleuchten	Signale		Guthaben aufladen
Blinken	4 lange akustische Signale	Benutzer-Guthaben "0"	Guthaben aufladen

BLAUE LED

BETRIEBSZUSTAND

Leuchtet-ON	Kein akustisches Signal	GPS-Signal und GSM-Verbindung vorhanden	Keine Aktion notwendig
Kurzes Ausschalten	3 kurze akustische Signale	Keine GSM-Verbindung vorhanden	Beginnen Sie Ihre Fahrt und überprüfen Sie, ob die Verbindung kurzfristig wiederhergestellt wird
Kurzes Aufleuchten	4 lange akustische Signale	Kein GPS-Signal vorhanden (SEHR WICHTIG!)	Überprüfen Sie die Platzierung des OBU-Gerätes und die freie Sicht zum Himmel **
OFF	4 lange akustische Signale	Kein GSM-Verbindung und kein GPS-Signal vorhanden	Überprüfen Sie die Platzierung des OBU-Gerätes und die freie Sicht zum Himmel **

ROTE LED

Spannungsversorgung

Leuchtet-ON	Kein akustisches Signal	Akku wurde geladen und die Spannungsversorgung vorhanden	Keine Aktion notwendig
Blinken	Kein akustisches Signal	Akku wird geladen	Keine Aktion notwendig
OFF	Ein langes akustisches Signal, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird	Keine Spannungsversorgung vorhanden	Kontrolle des Spannungssteckers

Weitere akustische Signale bei Statusänderungen

Ein langes akustisches Signal	Spannungsversorgung wurde unterbrochen	Kontrolle der Spannungsversorgung
Ein kurzes akustisches Signal	Spannungsversorgung wurde wiederhergestellt	Kontrolle der LED-Signale, wie oben erläutert
2 kurze, dann wieder 2 kurze akustische Signale	Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß. Das akustische Signal wird nach Einschaltung oder nach Beseitigung irgendwelcher Probleme hörbar.	Keine Aktion notwendig

* Neues oder altes Gerät mit Software-Upgrade! Die akustischen Signale sind während der Betriebsstörung kontinuierlich hörbar! (OBU Schnellstartanleitung 9. Seite) Auch die Software der älteren Geräte kann aktualisiert werden!

**Entsprechende Platzierung: so nah wie möglich zur Windschutzscheibe sowie der Richtung entsprechend, die das Gerät zeigt. Keine anderen Mautgeräte anderer Länder, spezielles Kennzeichen usw. dürfen in der Nähe des Gerätes sein.



Online OBU Betriebskontrolle: <http://www.icell.hu>

WENN DAS ANGEZEIGTE PROBLEM WEITERBESTEHT, KONTAKTIEREN SIE BITTE IHREN FLOTTENBETREIBER UND KAUFEN SIE EIN STRECKENTICKET, UM DIE MAUTPFLICHTIGEN STRAßEN WEITER NUTZEN ZU KÖNNEN!