



LED jelzés

Hangjelzés*

Mit jelent?

Mi a teendő?

ZÖLD LED

EGYENLEGÁLLAPOT

| | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Folyamatosan világít | Nincs hangjelzés | Hu-Go egyenleg rendben | Nincs teendője |
| Rövid időre felvillan | 3 rövid hangjelzés | Hu-Go egyenlege alacsony | Töltse fel Hu-Go egyenlegét |
| Egyenletesen villog | 4 hosszú hangjelzés | Hu-Go egyenlege "0" | Töltse fel Hu-Go egyenlegét |

LED jelzés

Hangjelzés*

Mit jelent?

Mi a teendő?

KÉK LED

MŰKÖDÉSI ÁLLAPOT

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|--|
| Folyamatosan világít | Nincs hangjelzés | Aktív GPS és GSM kapcsolat | Nincs teendője |
| Rövid megszakításokkal világít | 3 rövid hangjelzés | GSM kapcsolat nem aktív | Induljon el a gépkocsival, és figyelje, hogy rövid időn belül megszűnik-e az állapot |
| Rövid időre felvillan | 4 hosszú hangjelzés | GPS jel nem aktív (NAGYON FONTOS!) | Ellenőrizze az OBU megfelelő elhelyezését, szabad rálátását az égboltra** |
| Nem világít | 4 hosszú hangjelzés | GSM és GPS nem aktív | Ellenőrizze az OBU megfelelő elhelyezését, szabad rálátását az égboltra** |

LED jelzés

Hangjelzés*

Mit jelent?

Mi a teendő?

PIROS LED

TÁPELLÁTÁS

| | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|
| Folyamatosan világít | Nincs hangjelzés | Akkumulátor feltöltve és a tápellátás rendben | Nincs teendője |
| Egyenletesen villog | Nincs hangjelzés | Akkumulátor, töltés alatt van | Nincs teendője |
| Nem világít | 1 hosszú hangjelzés a tápellátás megszűnésekor | Nincs tápellátás | Ellenőrizze a tápkábelt |

További állapotváltozásokat jelző hangjelzések

| | | |
|---|--|---|
| 1 hosszú hangjelzés | Az eszköz tápellátása megszűnt | Ellenőrizze a tápellátást |
| 1 rövid hangjelzés | Az eszköz tápellátása helyreállt | Ellenőrizze a LED-ek működését a fentieknek megfelelően |
| 2 rövid, majd ismét 2 rövid hangjelzés | Az eszköz megfelelően működik. A jelzést az eszköz bekapcsolása után, vagy valamely probléma megszűnése után fogja hallani | Nincs teendője |

*Újjonnan vásárolt, vagy frissített szoftver verzióval rendelkező eszközöknél! A hangjelzések a hiba fennállása alatt folyamatosan jeleznek! (Gyorsindítási segédlet 9. oldal) A régebbi készülékek szoftvere is frissíthető!

**Megfelelő elhelyezés a jármű szélvédőjének közelében, a készüléken jelzett iránynak megfelelően. Ne legyen a készülék közelében más országbeli útdíj bevalló eszköz, egyedi rendszám-tábla stb.



Online OBU működés ellenőrzés: <http://www.icell.hu>

AMENNYIBEN A JELZETT HIBA NEM SZÚNIK MEG, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT FLOTTAÜZEMELTETŐJÉVEL ÉS VÁSÁROLJON VISZONYLATI JEGYET A FIZETŐS UTAK TOVÁBBI HASZNÁLATÁHOZ